

FP41 - 10m Indragbar säkerhetsblock

Kollektion: Fallskydds tillbehör

Sortiment: Fallskydd

Material: Stål rep, ABS Plast skal, Legerat stål, Värmebehandlad

Ytter Kartong: 4

Produkt information

Fallskyddsblocket består av ett säkerhetsblock av vajer som lagras på en rulle i ett skyddande hölje. Rullen är fjäder-förspänd för att linda den indragbara kopplingslinan i. Rullen innefattar en tröghetsbroms mekanism, som tillåter livlinan att långsamt extraheras och automatiskt dras tillbaka för att rymma användarens kroppsrörelser

Fallskydds tillbehör

överensstämmande sortiment av fallskyddsutrustning för att användas med våra andra fallskyddsutrustning

Fallskydd

Fallskydd sätts på plats för att förhindra riskerna med fall från höjder, minska slagkraften, begränsa hinder / mark kollision och begränsa användare från fall vid farliga områden. Portwest erbjuder ett komplett utbud av fallskydds produkter vid arbete på höjder.

Standarder

EN 362
EN 360



Egenskaper

- Överlägsen styrka
- Snabb och enkel installation

färger

	Sortiment
Svart	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP41 - 10m Indragbar säkerhetsblock

Varukod : 8479899790

Test Hus

Inspec (Anmält Kropps Nr.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Cert Nummer: 2300

Artikel	Färg	Längd	Bredd	Höjd	Vikt (Kg)	Kubik (m ³)	EAN13	DUN14
FP41BKR	Svart	34.0	33.0	23.0	7.4600	0.0258	5036108186495	15036108625328